


ANSCHLÜSSE :

Rückansicht des Verstärkers:



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1) Center Kanal Ausgang | 6) Center Kanal Ein/Ausgang |
| 2) Effektkanal Links Ausgang | 7) Effektkanal Links Ein/Ausgang |
| 3) Effektkanal Rechts Ausgang | 8) Effektkanal Rechts Ein/Ausgang |
| 4) Front Links Ausgang | 9) Front Links Ein/Ausgang |
| 5) Front Rechts Ausgang | 10) Front Rechts Ein/Ausgang |
| 11) Stromanschluss (mit Sicherung und Netzschalter) | |

FUNKTIONEN:

Vorderansicht des Verstärkers:



- 7) Betriebs LED

E.C. KENNZEICHNUNG:


E.C. marking certified the conformity with low tension directive 73/23/CEE, directive CEM 89/336/CEE and national transpositions.

HINWEISE:

- Um die Performance Ihres Verstärkers optimal nutzen zu können, sollten Sie das Gerät mindestens eine halbe Stunde vor Gebrauch anschalten, damit alle elektronischen Komponenten die Arbeitstemperatur erreichen können.
- Wir empfehlen Ihnen nur qualitativ hochwertige Kabel für die Verbindungen zu anderen Geräten zu benutzen (CD Spieler, Lautsprecher...).
- Ihr Verstärker ist mit einem Temperaturschalter ausgestattet. Ein Relais schützt die Lautsprecher vor Überlastung.

ANSCHLUSSBEISPIEL:

Die Grafik unten zeigt die Verbindung einer PR600 Mehrkanalvorstufe mit einem AV500 und 5 Lautsprechern. Durch Verwendung eines zweiten AV500 können Sie die Lautsprecher (wenn entsprechendes Terminal vorhanden) auch im Bi-Amping betreiben (1 Endstufe für Bass, 1 Endstufe für Hochtöner). Verbinden Sie in diesem Fall die Eingänge des zweiten AV500 mit den Ausgängen des ersten.



REINIGUNG:

Vor der Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen (11). Benutzen sie ein trockenes und weiches Tuch um das Gerät zu reinigen. Benutzen sie niemals Aceton, reinen Alkohol oder Ammoniak, oder ähnlich aggressive Reinigungsmittel. Reinigen sie niemals das Gerät von innen.

GARANTIE:

Die Garantie wird für eine Zeit von 2 Jahren ab dem Kaufdatum gewährt. Wir empfehlen Ihren Händler diesbezüglich anzusprechen, die Garantiekarte mit Ihm auszufüllen und gut aufzubewahren. Garantie wird nur bei sachgemäßer Behandlung der Geräte gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN	AV500
Leistung Watt RMS / 8 Ohm:	5x85 W / 2x100 W
Leistung Watt RMS / 4 Ohm:	5x100 W / 2x140 W
Leistung der Netztafos:	660 VA
Kondensatorkapazität:	73 000 µF
Anzahl Eingänge:	5
Anzahl Ausgänge:	2 x 5
Eingangs-Impedanz:	47 kOhm
Empfindlichkeit:	1,7 Vrms
SNR:	100 dB
Klirrfaktor @ 1kHz:	0,005 %
Frequenzbereich:	5 Hz – 200 kHz
Anstiegszeit:	1,3 µs
Abmessungen:	440 x 90 x 270 mm
Gewicht:	12 kg

ATOLL ELECTRONIQUE® ist ein französisches Unternehmen welches seine Produkte eigenständig entwickelt, herstellt und vertreibt.

Sie haben einen Verstärker mit aussergewöhnlicher audiophiler Performance erworben. Wir bedanken uns für das in unsere Produkte entgegengebrachte Vertrauen. Um das Gerät sicher zu bedienen und vollständig nutzen zu können, lesen sie bitte vor Inbetriebnahme ausführlich die Bedienungsanleitung.

HINWEISE :

- Stellen Sie Ihren Verstärker an einen trockenen und gut belüfteten Platz, nicht in die Nähe von Wärmequellen;
- Decken sie den Verstärker nicht ab;
- **Schließen sie keine Stecker an, wenn das Gerät in Betrieb ist;**
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse;
- Polarität beachten + & - und rechts & links Anschluss;
- Schließen Sie nicht zwei Lautsprecher parallel an eine Ausgangsbuchse an.


Inhalt :

- 1 5-Kanal Endstufe
- 1 Stromkabel;
- 1 Bedienungsanleitung mit Garantieurkunde

BEDIENUNGSANLEITUNG

5 Kanal Endstufe

AV500



G A R A N T I E

*Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte mit der vollständig ausgefüllten Garantiekarte und dem Kaufbeleg an Ihren Händler.
Model AV500*

ATOLL ELECTRONIQUE®
Boulevard des Merisiers
50370 BRECEY
FRANCE

Stempel und Unterschrift des Händlers

Kaufdatum :

Händler:

Unterschrift des Kunden: